
Vertical
Window Guard

UNIQUE HOME DESIGNS


Easy to Install
Fácil de instalar

1 Measure opening
Medir la abertura



2 Determine Mounting Method
Determinar el método de montaje

Inside-mount
Montaje interior




Inside-mount Bracket
Soporte de montaje interior

Surface-mount
Montaje sobre superficie




Flush-mount Bracket
Soporte de montaje de ras



3" Projection Bracket
Soporte de proyección de 3"

3 Install 2 Brackets
(sold separately)

Instalar 2 soportes
(Vendidos por separado)



4 Attach Panel and Secure Remaining 2 Brackets
Fijar el panel y asegurar los 2 soportes restantes

